




Οδηγός Μοτέρ & Αυτοματισμών για Εξωτερική Σκίαση



Ενσύρματα Μοτέρ & Αυτοματισμοί



ΜΟΤΕΡ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ

ΑΠΛΑ (LT)



ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ (LT CSI)



ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΙΝΑ (OREA WT)




ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΕΣ ΤΕΝΤΕΣ, ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΝΤΩΜΑ (OXIMO WT)









ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ ΤΥΠΟΥ ΒΟΧ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ (PHOENIX)






Έχω μια τέντα και θέλω να την κινώ με απλό διακόπτη στον τοίχο

Απλοί Διακόπτες

FP	1800016		INIS UNO + CLAWS ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 X 80 X 27
MP	1800013		
FP	1800019		INIS KEO WALL + CLAWS (Pack of 10) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ. ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 X 80 X 27
MP	1800018		
FP	1800031		INIS KEO SURFACE ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ. ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 49 X 83 X 48
MP	1800030		
FP	1870064		NIKO WATERPROOF SWITCH ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ). ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.
MP	1800186		
DP	1810227		
FP	1805162		CHRONIS SMART UNO ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 X 80 X 50
FP	1805169		CHRONIS COMFORT UNO ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΔΥΟ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΟΔΟΥ / ΚΑΘΟΔΟΥ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ. ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 X 80 X 50



Έχω δυο τέντες και θέλω να τις κινώ ξεχωριστά με απλό διακόπτη στον τοίχο

Διπλός Διακόπτης

FP	1800026		<p>INIS DUO + CLAWS ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΟΤΕΡ. ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 X 80 X 27</p>
MP	1800027		

MP - Momentary Position: Ο διακόπτης λειτουργεί όσο μένει πατημένος από τον χρήστη.




FP - Fixed Position: Ο διακόπτης αρχίζει την λειτουργία του με το πάτημα μια φορά της εντολής πάνω ή κάτω.


DP - Double Push: Ο διακόπτης αρχίζει την λειτουργία του με το πάτημα της εντολής πάνω ή κάτω και η εντολή stop δίνεται με την ταυτόχρονη πίεση της πάνω και κάτω εντολής.



Έχω πολλές τέντες και θέλω να τις κινώ όλες μαζί ταυτόχρονα με ένα διακόπτη


Χρησιμοποιώ έναν απλό διακόπτη (σελ.5) και κάποιον από τους παρακάτω διακλαδωτές:

Διακλαδωτές		
1822099		GROUP CONTROL FOR 2-MOTORS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 2-MΟΤΕΡ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
1810054		GROUP CONTROL FOR 3-MOTORS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 3-MΟΤΕΡ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 112 X 52 X 106
1810058		GROUP CONTROL FOR 4-MOTORS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 4-MΟΤΕΡ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 150 X 75 X 105






Έχω πολλές τέντες και θέλω να κινώ την καθεμιά ξεχωριστά, αλλά και όλες μαζί ταυτόχρονα με ένα κεντρικό διακόπτη.

Διακόπτες για ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΗ εντολή

FP	1810209		<p>CENTRALIS UNO IB + CLAWS ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ. ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 X 80 X 50 (33+17)</p>
----	---------	---	--

Διακόπτες για ΚΕΝΤΡΙΚΗ εντολή


FP	1810138		<p>CENTRALIS IB + CLAWS ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ. ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 X 80 X 17</p>
FP	1805173		<p>CHRONIS COMFORT IB ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ 24-ΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ. ΔΥΟ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΟΔΟΥ / ΚΑΘΟΔΟΥ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 X 80 X 50</p>



Έχω μια τέντα και θέλω να ανεβαίνει αυτόματα σε περίπτωση δυνατού αέρα και να κατεβαίνει με πολύ ήλιο

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ			Τιμή
1816049		<p>EOLIS BOX2 + EOLIS SENSOR 5m ΣΕΤ ΑΠΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΕΡΑ ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΙΝΑΙ: - 1810138 ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - 1810227 ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ)</p>	


ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥ - ΑΕΡΑ			Τιμή
1818150		<p>SOLIRIS UNO + SOLIRIS SENSOR + CLAWS ΣΕΤ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΗΛΙΟΥ-ΑΕΡΑ</p>	



Έχω μια τέντα και θέλω να ανεβαίνει σε περίπτωση που αρχίσει να βρέχει

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

9705588		<p>ΣΕΤ RAIN SENSOR + SOLIRIS UNO ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ + ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΒΡΟΧΗ ΕΙΝΑΙ <u>ΑΝΟΔΟΣ</u></p>
1818148		



Έχω μια τέντα και θέλω να κατεβαίνει σε περίπτωση που έχει έντονη ηλιοφάνεια

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ		
9154217		ΣΕΤ SOLIRIS SUN SENSOR + SOLIRIS UNO ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥ ΓΙΑ <u>ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ</u> ΧΡΗΣΗ
1818148		

Ασύρματα Μοτέρ & Αυτοματισμοί



100%

ασφάλεια χάρη
στους 16.000.000
κυλιόμενους
κωδικούς.

200

μέτρα εμβέλεια
σε ανοιχτό πεδίο

20

μέτρα εμβέλεια μέσα
από δύο τοίχους

Εγγυημένος έλεγχος από οπουδήποτε
θελήσετε

0

Κανένα ρίσκο
παρεμβολής:
433,42 MHz

- Κάθε ασύρματο μοτέρ μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με έως και 12 διαφορετικά χειριστήρια
- Κάθε χειριστήριο μπορεί να δώσει εντολή σε όσα μοτέρ θέλουμε (αρκεί να βρίσκονται εντός εμβέλειας)
- Για την πρώτη ρύθμιση των ορίων ενός ασύρματου μοτέρ, πρέπει να είναι μόνο αυτό στο ρεύμα

ΜΟΤΕΡ ΑΣΥΡΜΑΤΑ

ΑΠΛΑ (ALTUS RTS)




ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ (LT CSI RTS)



ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΙΝΑ (OREA RTS)




ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΕΣ ΤΕΝΤΕΣ, ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΝΤΩΜΑ (OXIMO RTS)






Έχω μια τέντα και θέλω να την κινώ με ασύρματο χειριστήριο




Έχω πολλές τέντες και θέλω να τις κινώ όλες μαζί ταυτόχρονα, με ένα χειριστήριο

Ασύρματα τηλεχειριστήρια			
1810630		TELIS 1 Pure RTS ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ. ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.	
1810637		TELIS 1 Silver RTS ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ. ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.	
1810642		TELIS 1 Patio RTS ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ. ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.	
1810649		TELIS 1 Lounge RTS ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ. ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.	





Έχω μια τέντα και θέλω να την κινώ με ασύρματο διακόπτη στον τοίχο



Έχω πολλές τέντες και θέλω να τις κινώ όλες μαζί ταυτόχρονα, με ένα ασύρματο διακόπτη στον τοίχο







Ασύρματοι διακόπτες

1810090		<p>CENTRALIS RTS ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ) ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 X 80 X 50 ΕΜΒΕΛΕΙΑ 200μ</p>
1810091		<p>SL 7077 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 X 80 X 50 ΕΜΒΕΛΕΙΑ 400μ</p>
1810180		<p>INIS RT WITH BATTERIES ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΠΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 X 80 X 50 ΕΜΒΕΛΕΙΑ 200μ</p>
1805176		<p>CHRONIS COMFORT RTS ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ (ΔΥΟ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΟΔΟΥ / ΚΑΘΟΔΟΥ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 X 80 X 50 ΕΜΒΕΛΕΙΑ 200μ</p>



Έχω πολλές τέντες και θέλω να κινώ την καθεμιά ξεχωριστά, αλλά και όλες μαζί ταυτόχρονα με ένα χειριστήριο


Ασύρματα τηλεχειριστήρια

1810631		<p>TELIS 4 Pure RTS ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ 4- ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ. (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ) ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.</p>
1810638		<p>TELIS 4 Silver RTS ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ 4- ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ. (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ) ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.</p>
1810698		<p>TELIS COMPOSIO Silver RTS ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ. (ΓΙΑ 20 ΜΟΤΕΡ Ή 20 ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ) ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.</p>
1810644		<p>TELIS 4 Patio RTS ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ 4- ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ. (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ) ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.</p>
1810651		<p>TELIS 4 Lounge RTS ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ 4- ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ. (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ) ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.</p>
1810699		<p>TELIS COMPOSIO Lounge RTS ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ. (ΓΙΑ 20 ΜΟΤΕΡ Ή 20 ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ) ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.</p>



Θέλω οι τέντες μου να ανεβαίνουν με τον αέρα

Αισθητήρες Αέρα			
1816067		EOLIS SENSOR RTS ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΟΤΕΡ: ALTUS RTS / OREA RTS / LT CSI RTS	
9013809		EOLIS 3D SENSOR RTS WITH BATTERIES ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ 3D ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΟΤΕΡ: ALTUS RTS / OREA RTS / LT CSI RTS ΧΡΩΜΑ ΜΠΕΖ	
9014400		EOLIS 3D SENSOR RTS WITH BATTERIES ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ 3D ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΟΤΕΡ: ALTUS RTS / OREA RTS / LT CSI RTS ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ	



Θέλω οι τέντες μου να κατεβαίνουν όταν έχει ήλιο

Αισθητήρας Ηλίου Εξωτερικού Χώρου			
9013075		SUNIS SENSOR RTS ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΟΤΕΡ: ALTUS RTS / OREA RTS / LT CSI RTS	
Αισθητήρας Ηλίου Εσωτερικού Χώρου			
1810924		SUNIS INDOOR WIRE FREE RTS ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΟΤΕΡ: ALTUS RTS / OREA RTS / LT CSI RTS	
1810925		THERMOSUNIS INDOOR WIRE FREE RTS ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΟΤΕΡ: ALTUS RTS / OREA RTS / LT CSI RTS	



Θέλω οι τέντες μου να ανεβαίνουν με τον αέρα και να κατεβαίνουν όταν έχει ήλιο


Αισθητήρας Ηλίου-Αέρα

1818211



SOLIRIS SENSOR RTS

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥ-ΑΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΟΤΕΡ:
ALTUS RTS / OREA RTS / LT CSI RTS



Θέλω να βάλω αισθητήρα βροχής, ώστε οι τέντες μου να ανεβαίνουν (ή να κατεβαίνουν) όταν βρέχει

Σετ αισθητήρα βροχής			
9705588		ΣΕΤ RAIN SENSOR + DRY CONTACT TRANSMITTER ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΟΜΠΟ RTS (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΝΟΔΟΥ Ή ΚΑΘΟΔΟΥ)	
1810334			



Θέλω να βάλω ράμπα φωτισμού ώστε να δουλεύει ασύρματα με τα χειριστήρια Somfy της τέντας μου

Ράμπα Φωτισμού

1810878



LIGHTING MODULIS RAMP RTS
3 ΜΕΤΡΑ ΜΠΑΡΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 5x20W ΛΕΥΚΗ,
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΡΕΟΣΤΑΤΗ. 3 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ

Θέλω να συνδέσω τα φώτα που ήδη έχω, ώστε να δουλεύουν ασύρματα με τα χειριστήρια Somfy της τέντας μου

Δέκτης Φωτισμού

9014281



LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS2
ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕΧΡΙ 300 WATT ΜΕ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΡΕΟΣΤΑΤΗ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
12 ΚΑΝΑΛΙΩΝ



Θέλω να βάλω θερμάστρα ώστε να δουλεύει ασύρματα με τα χειριστήρια Somfy της τέντας μου

Θερμάστρα

1810876



HEATING MODULIS RAMP RTS
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ
ΛΑΜΠΑ 2000W ΚΑΙ ΡΕΟΣΤΑΤΗ.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 16μ² ΜΕ
92% ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.
ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ

Θέλω να συνδέσω ηλεκτρική θερμάστρα που ήδη έχω, ώστε να δουλεύει ασύρματα με τα χειριστήρια Somfy της τέντας μου

Δέκτης θέρμανσης


182209



HEAT RECEIVER RTS2
ΔΕΚΤΗΣ RTS ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΧΡΙ 2000 WATT.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΝΤΑ ΣΑΣ

Μετατρέψτε την παλιά ηλεκτροκίνητη τέντα,
σε ΑΣΥΡΜΑΤΗ με τους δέκτες της Somfy



Έχω ηλεκτροκίνητη τέντα με απλό διακόπτη στον τοίχο και θέλω να την αναβαθμίσω σε ασύρματη, για χρήση με τηλεχειρισμό

Ασύρματοι δέκτες

1810217		CENTRALIS UNO RTS + CLAWS ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΕΚΤΗ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΝ ΑΠΛΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ. ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 X 80 X 50
1810624		CENTRALIS RECEIVER RTS2 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 150 X 150 X 40

SOMFY ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λ. Καραμανλή 181
136 77, Αχαρνάι

Τ. 210 6146768
Φ. 210 6120745